

Handsker med varme



Opladning og anvendelse

Det tager ca. 9 timer at oplade batterierne. Oplad begge batterier samtidig. Opladeren lyser rød mens den oplader, og grøn når den er færdig. Stik batterikablet fra handsken i batteriet, og læg det ned i lommen med lynlås. Levetiden på batteriet afhænger af temperaturen du vælger, om du har yderhandske på samt vejret. Du aktiverer varmen ved at trykke med et konstant tryk i ca. 3-5 sekunder på tænd/sluk knappen øverst på handsken. Her kan du vælge 3 varmeindstillinger:

Grøn: 34 grader og en batterilevetid på 4-5 timer

Gul: 39 grader og en batterilevetid på 3-4 timer

Rød: 44 grader og en batterilevetid på op til 2 timer.

Varmen løber langs fingrene svarende til det grå stof, samt på oversiden af hånden.

Vedligeholdelse

Tag batterierne ud, når du ikke bruger handsken. Skal du ikke bruge handskerne i længere tid, så sørg for, at batterierne kun er opladt i 20 minutter, når du lægger dem væk. Oplad igen i 20 minutter efter 3 måneder, hvis de ikke er blevet brugt, da det forlænger batteriets levetid. Batteriet kan holde til 500 opladninger uden forringelser.

Opbevar det hele i et koldt og tørt rum.

Brug kun den originale oplader.

Træk ikke i handskerne, og undgå at de får huller.

Lad handskerne tørre helt, før de bruges igen.

Vaskeinstruktion

Vask dem kun i hånden. F.eks mens du har dem på. Brug en mild sæbe og vask nænsomt. Lufttørres. Må ikke komme i tørretumbler eller lægges på radiator eller andre varmekilder.

Se mere på www.thermogloves.eu (engelsk)

