

Sæde med varme



Forbliv varm uanset hvor du sidder

Passer til alle underlag

Kan forbygge blærebetændelse og forkølelser

Ingen irriterende kabler

Integreret højeffektivt batteri, der kan holde op til 5 timer

3 varmeindstillinger

Hårdfør ydermateriale der er vandafvisende

Kan håndvaskes

Opladning og anvendelse

Det tager ca. 9 timer at oplade første gang. Herefter tager det 8 timer pr. opladning. Oplad begge batterier samtidig. Begge lamper lyser rødt mens den oplader. Når de lyser grøn, er batterierne opladte. Sæt batteriet i i siden. Tryk på on/off knapen i mindst 3 sekunder, og tryk indtil du får den ønskede temperatur:

Grøn: 34 grader og en batterilevetid på 4-5 timer

Gul: 39 grader og en batterilevetid på 3-4 timer

Rød: 44 grader og en batterilevetid på op til 2 timer.

Vedligeholdelse

Tag batterierne ud, når du ikke bruger sædet. Skal du ikke bruge den i længere tid, så sørg for, at batterierne kun er opladt i 30 minutter, når du lægger den væk. Oplad igen i 30 min. efter 3 måneder, hvis de ikke er blevet brugt, da det forlænger batteriets levetid. Batteriet kan holde til 500 opladninger uden forringelser. Opbevar det hele i et koldt og tørt rum. Brug kun den originale oplader. Træk ikke i sædet, og undgå den får huller. Lad den tørre helt, før den bruges igen.

Vaskeinstruktion

Luk lynlåsen til batteriet. Vask kun i hånden. Må ikke renses på renseri. Brug en mild sæbe og vask nænsomt. Lufttørres. Må ikke komme i tørretumbler eller lægges på radiator eller andre varmekilder. Må ikke stryges.

Se mere på www.thermoseat.eu (engelsk)