


## Slippers med varme



❄ Heated house slippers with 3-level temperature setting

Til Batteri

Tænd og sluk



Aldrig mere kolde fødder  
Skridsikker sål og bløde såler at gå på  
Hælkappe medfølger  
Du kan tage dem på i seng

### Opladning og anvendelse

Det tager ca. 9 timer at oplade første gang. Herefter tager det 8 timer pr. opladning. Oplad begge batterier samtidig. Begge lamper lyser rødt mens den oplader. Når de lyser grøn, er batterierne opladte. Sæt batteriet i begge slippers. Tryk på tænd/sluk knapen i mindst 3 sekunder, og tryk indtil du får den ønskede temperatur:

**Grøn:** 34 grader og en batterilevetid på 4-5 timer

**Gul:** 39 grader og en batterilevetid på 3-4 timer

**Rød:** 44 grader og en batterilevetid på op til 2 timer.

### Påsætning af hælkappe

Tag indersålen ud. Sæt hælkappen på denne, og før begge dele ind i sutskoen. Velcroen i siderne sættes sammen. Kan justeres efter ønske.

### Vedligeholdelse

Tag batterierne ud, når du ikke bruger slippers. Skal du ikke bruge den i længere tid, så sørg for, at batterierne kun er opladt i 30 minutter, når du lægger den væk. Oplad igen i 30 min. efter 3 måneder, hvis de ikke er blevet brugt, da det forlænger batteriets levetid. Batteriet kan holde til 500 opladninger uden forringelser. Opbevar det hele i et koldt og tørt rum. Brug kun den originale oplader. Træk ikke i sædet, og undgå den får huller. Lad dem tørre helt, før den bruges igen.

### Vaskeinstruktion

Luk lynlåsen til batteriet. Vask kun i hånden. Må ikke renses på renseri. Brug en mild sæbe og vask nænsomt. Lufttørres. Må ikke komme i tørretumbler eller lægges på radiator eller andre varmekilder. Må ikke stryges.

Se mere på [www.thermoslippers.eu](http://www.thermoslippers.eu) (engelsk)